

**ACHTUNG**

1. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen oder die hintere Abdeckung zu entfernen.
2. Betätigen Sie die Tasten nicht unter Wasser.
3. Sollte im Inneren der Uhr Feuchtigkeit auftreten, lassen Sie sie sofort von Ihrem Händler überprüfen. Andernfalls können Metallteile der Uhr beeinträchtigt werden.
4. Die Uhr ist für normalen Gebrauch gebaut und darf nicht unsachgemäß behandelt oder fallengelassen werden.
5. Vermeiden Sie es, die Uhr extremen Temperaturen auszusetzen.
6. Wischen Sie die Uhr nur mit einem trockenen, weichen Tuch ab. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit chemischen Stoffen, da diese die Kunststoffteile der Uhr beschädigen können.
7. Vermeiden Sie es, die Uhr in elektromagnetischen oder statischen Umgebungen zu tragen.
8. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von ICE Universal Ltd. und dürfen nicht ohne deren Genehmigung vervielfältigt werden.

**WASSERBESTÄNDIG:** 100m  
**BATTERIE:** CR1616

**Allgemeine Funktionen**

1. **VERWENDUNG DER RÜCKBELEUCHTUNG:** auf **C** drücken, um das Ziffernblatt ca. 3 Sekunden lang zu beleuchten.
2. **ANZEIGEN DES DATUMS:** Drücken auf und halten von **D**
3. **ANZEIGEN DER ALARMZEIT:** Drücken auf und halten von **A**
4. **EIN-/AUSSCHALTEN DES ALARM:** Gleichzeitig auf **A** und **D** drücken, um den Alarm ein-/auszuschalten
5. **EIN-/AUSSCHALTEN DES WECKERS:** Gleichzeitig auf **A** und **B** drücken, um den Wecker ein-/auszuschalten

Alarm  
**EIN** wenn sichtbar  
**AUS** wenn nicht sichtbar

# STOPPUHR

## RUNDENZEIT

1. Einmal auf **B** drücken, um den «Stoppuhr-Modus» aufzurufen (das Datum blinkt)
2. Auf **D** drücken, um die Stoppuhr zu starten
3. Erneut auf **D** drücken, um die Stoppuhr anzuhalten
4. Auf **A** drücken, um die Stoppuhr zurückzusetzen
5. Auf **B** drücken, um zur Zeitanzeige zurückzukehren



# STOPPUHR

## ZEITRENNUNG

1. Einmal auf **B** drücken, um den «Stoppuhr-Modus» aufzurufen (das Datum blinkt)
2. Auf **D** drücken, um die Stoppuhr zu starten
3. Auf **A** drücken, um die Zeittrennung anzuzeigen, die Stoppuhr läuft intern weiter
4. Auf **A** drücken, um die Zeittrennung zu löschen und die Zeitmessung fortzusetzen  
*Schritt 3 und 4 wiederholen, um die Mehrfachzeittrennung zu messen*
5. Auf **D** drücken, um die Stoppuhr anzuhalten
6. Auf **B** drücken, um zur Zeitanzeige zurückzukehren



## EINSTELLUNG DER ALARMZEIT

1. Zweimal auf **B** drücken, um in den «Alarmmodus» zu gelangen (die Stunde blinkt)
2. Auf **D** drücken, um die Stunde zu erhöhen, drücken und halten, um sie schnell zu erhöhen
3. Auf **A** drücken, um die Minuten auszuwählen
4. Auf **D** drücken, um die Minuten zu erhöhen, drücken und halten, um sie schnell zu erhöhen
5. Auf **B** drücken, um zur Zeitanzeige zurückzukehren



### SCHLUMMERN

- Der Alarm ertönt jeden Tag zur eingestellten Zeit für etwa 60 Sekunden.
- Auf **D** drücken, um ihn zu unterbrechen, der Alarm wird nach 5 Minuten wiederholt
- Auf **A** drücken zum Anhalten

## EINSTELLUNG DER ZEIT

1. Dreimal auf **B** drücken, um in den «Zeiteinstellungsmodus» zu gelangen (die Sekunden blinken)
2. Auf **D** drücken, um die Sekunden zurückzusetzen
3. Auf **A** drücken, um zur nächsten Auswahl zu wechseln
4. Auf **D** drücken, um die Zahl zu erhöhen, drücken und halten, um sie schnell zu erhöhen
5. Schritte 3 und 4 wiederholen, wobei die Auswahl in dieser Reihenfolge erfolgt  
**SEKUNDEN > MINUTEN > STUNDE > DATUM > MONAT > WOCHENTAG**
6. Auf **B** drücken, um zur Zeitanzeige zurückzukehren



Bei der Einstellung der Stunden kann das Format 12/24 H gewählt werden.